

System zawiasów SIMONSWERK BAKA protect 4010 3D FD do drzwi zewnętrznych składa się z zawiasów do regulacji luzu bocznego, regulacji wysokości, oraz regulacji docisku.

## INSTRUKCJA REGULACJI:

### Regulacja płynna, w 3 płaszczyznach 3D

- |              |            |
|--------------|------------|
| - luz boczny | +/- 3,0 mm |
| - wysokość   | +/- 3,0 mm |
| - docisk     | +/- 3,0 mm |

### Regulacja luzu bocznego:

- Śruby regulacyjne kręcić w odpowiednim kierunku
- Wyregulować współosiowo unikając naprężeń

### Regulacja wysokości:

- Śruby zaciskowe we wszystkich częściach ramowych lekko poluzować
- Dzięki technice opartej na zasadzie mimośrodów, regulacji wysokości dokonuje się zawiasem środkowym „H”
- Śruby zaciskowe wszystkich części ramowych ponownie dokręcić.

### Regulacja docisku:

- Śruby zaciskowe we wszystkich częściach ramowych lekko poluzować
- Dzięki technice opartej na zasadzie mimośrodów, regulacji docisku dokonuje się w górnej i dolnej części ramowej zawiasami A
- Śruby zaciskowe we wszystkich częściach ramowych ponownie dokręcić

Wszystkie regulacje dokonywane są przy pomocy jednego klucza inbusowego SW4.

