


Etap 1

Regulacja zawiasu axxent




rys. 1: Regulacja zawiasu

- * Zawiasy axxent muszą być odpowiednio zsynchronizowane, aby obciążenie rozkładało się równomiernie na całym skrzydle drzwi.

Etap 2

Regulacja zawiasu axxent



rys. 2: Regulacja zawiasu

Etap 3

Sprawdzenie działania

Ważne:

Sprawdzenie poprawności działania zawiasów możemy przeprowadzić jedynie pod warunkiem, że drzwi i futryna są właściwie osadzone.

Sprawdzenie działania zawiasów przy otwartych drzwiach:

Sprawdzenie wszystkich śrub mocujących:

- › Należy sprawdzić przy pomocy śrubokrętu czy wszystkie śruby są właściwie dokręcone.
Śruby nie powinny być dokręcone zbyt mocno.

Sprawdzenie działania:

- › Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać.
Jeżeli działanie drzwi nie jest dość płynne należy odpowiednio wyregulować zawiasy.
-

Parametry techniczne

zawiasy do drzwi axxent

max. waga drzwi

wymiary części skrzydłowej (wys. x głęb. x szer.)

wymiary części ramowej (wys. x głęb. x szer.)

wymiary

120 kg

204 mm x 58 mm x 18 mm

186 mm x 93 mm x 42 mm